

Algemene instructie t.b.v. ALUCA bedrijfswageninrichtingen

Inleiding:

U heeft gekozen voor een aluminium bedrijfswageninrichting van ALUCA[®] ; een goede keuze! Wij danken u voor het vertrouwen in ons veilige en moderne product. Wij hebben de inrichtingen volgens de Aluca richtlijnen gemonteerd. Raadpleeg onderstaande informatie voor een langdurig en plezierig gebruik van de inrichting.

De garantie op levensduur en kwaliteit geldt uitsluitend bij juist gebruik. Leest u daarom de instructies zorgvuldig door vóór u de inrichting in gebruik neemt.

Raadzame adviezen voor én tijdens gebruik:

Controleert u voor ingebruikname van het voertuig het maximaal toelaatbare laadvermogen. Het gewicht van de bedrijfswageninrichting dient hierin meegenomen te worden. Let u ook op de door de fabriek voorgeschreven asdruk. Verder dient u er ook voor te zorgen dat lading gelijkmatig verdeeld wordt in het voertuig en niet te veel aan een zijde wordt geplaatst.

Inbouwsystemen die in de bagageruimte van personenwagens en bestelauto's zijn gemonteerd, dienen als lading te worden aangemerkt. Voor ladingen gelden geen verkeersvoorschriften die toelating door een erkende instantie noodzakelijk maakt of waarvoor een vermelding in het kentekenregister nodig is. Overheidsinstanties of gemeenten vormen hierop mogelijk een uitzondering.

De vloerbevestigingspunten van de bedrijfswageninrichting dienen regelmatig gecontroleerd te worden, bij voorkeur om de 10000 km, maar in elk geval na elke zware rem-actie of na een ongeval. Ook de verbindingpunten aan de zijkanten (carrosseriestijlen) en de sjordpunten dienen regelmatig nagekeken te worden.

Mochten reparaties noodzakelijk zijn, dan adviseren wij u uitsluitend de originele onderdelen van ALUCA[®] toe te passen.

Schoonmaak / Onderhoud

ALUCA[®] bedrijfswageninrichtingen zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Een lakafwerking is bij dit materiaal niet noodzakelijk. Schoonmaken is hierdoor eenvoudig en kan gewoon in het voertuig plaatsvinden. Wij adviseren u voor reiniging gebruik te maken van een kwaliteitsproduct geschikt voor reiniging van metalen oppervlakken.

Wanneer u de ALUCA[®] -bedrijfswageninrichting in een ander voertuig overzet, kunt u de complete inrichting buiten het voertuig met een hogedrukreiniger schoonspuiten. Vervolgens de ladegeleiders opnieuw invetten, bij voorkeur met ALUCA[®] onderhoudsolie.

Gebruikt u in geen geval staalwol, staalborstels etc. omdat hierdoor vorming van corrosie kan ontstaan. Indien u na elke schoonmaakbeurt de oppervlakken met een onderhoudsspray (bijv. lijnolie of siliconenspray) behandelt, wordt een nieuwe vuilafstotende laag gevormd.

Montage instructie voor verdeelschotten-set in de laden.

Lade 360 mm breed.



Lade 460 mm breed.



Lade 582,5 mm breed.



Lade 705 mm breed.



Lade 827,5 mm breed.



Lade 950 mm breed.



Lade 1195 mm breed.



Lade 1440mm breed.



Draagkracht van laden en schappen:

Lade met aluminium ladegeleiders geheel uitgetrokken, onafhankelijk van de afmetingen: **40kg**

Lade met stalen ladegeleiders geheel uitgetrokken, tot 950mm: **80kg**

Lade met stalen ladegeleiders geheel uitgetrokken, vanaf 950mm: **60kg**

Lade met stalen ladegeleiders, Aluca Dimension.2: **80kg**

Schap zonder versteviging: **40kg**

Stellingbak tot 950mm: **60kg**

Stellingbak vanaf 950mm: **45kg**

Tussenbak (laag of hoog) tot 950mm: **70kg**

Tussenbak (laag of hoog) vanaf 950mm: **55kg**

Zorgt u er bij belasting van de lades en schappen voor dat de lading zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld wordt.

De- en montage van de lades:

De lade geheel opentrekken tot deze "vergrendeld". Aan weerszijden van de beugels de metalen plaatjes naar binnen duwen. U haalt hiermee de vergrendeling los. De geleider beugels zijn deelbaar. U kunt nu de lade in een voorwaartse beweging uitnemen. De inbouw geschiedt in omgekeerde volgorde. Zorg er wel voor dat de ladegeleiders geheel zijn geopend en in de vergrendeling vallen om schade aan de geleiders te voorkomen.

